

# KIT AUTO Návod na montáž

## **Inštalácia solenoidového ventilu**

- namontujte na solenoidový ventil magnet. Fixujte pomocou matice.
- následne namontujte solenoidový ventil za vypúšťací ventil filtra. Správna inštalčná poloha je vyznačená šípkou, smer toku vody.
- pripojte odvodňovacie potrubie
- zapojte konektor z ovládacej skrinky do solenoidového ventilu
- pripojte ovládaciú skrinku do elektrickej siete

## **Nastavenie intervalu medzi dvoma preplachmi (v hodinách).**

V pracovnom režime potlačíme tlačidlo SET. Na displeji sa nám zobrazí symbol H a číslo, ktoré predstavuje hodnotu intervalu v hodinách medzi dvoma preplachmi. Následne stlačte tlačítko MANUAL, aby ste mohli uvedenú hodnotu modifikovať. Tlačidlom SET uvedenú hodnotu vieme znížiť, tlačidlom MANUAL vieme hodnotu zvýšiť. Nastaviteľné hodnoty sú v intervale 2 hodiny až 99hodín. Ak chceme potvrdiť zvolenú hodnotu, po dobu 3 sekúnd nestláčame žiadne tlačidlo.

Ak sa chceme vrátiť späť do pracovného režimu, po dobu 10 sekúnd nestláčame žiadne tlačidlo.

## **Nastavenie dĺžky trvania preplachu (v sekundách).**

V pracovnom režime potlačíme dva razy za sebou tlačítko SET. Na displeji sa nám zobrazí symbol “ a číslo, ktoré predstavuje dĺžku trvania preplachu v sekundách. Následne stlačte tlačítko MANUAL, aby ste mohli uvedenú hodnotu modifikovať. Tlačidlom SET uvedenú hodnotu vieme znížiť, tlačidlom MANUAL vieme hodnotu zvýšiť. Nastaviteľné hodnoty sú v intervale 2 sekundy až 99 sekúnd. Ak chceme potvrdiť zvolenú hodnotu, po dobu 3 sekúnd nestláčame žiadne tlačidlo.

Ak sa chceme vrátiť späť do pracovného režimu, po dobu 10 sekúnd nestláčame žiadne tlačidlo.

## **Manuálny, okamžitý preplach.**

V pracovnom režime potlačíme tlačidlo MANUAL. Solenoid sa otvorí na dobu, ktorá je nastavená na dĺžku trvania preplachu. Počas toho ako je ventil otvorený displej toto signalizuje znakmi „FLH“. Potom ako sa ventil zavrie na displeji toto signalizuje po dobu 60s ako „ATT“. Počas tejto doby nie je možné opätovné manuálne otvorenie. Po 60s sa vracia zariadenie späť do pracovného režimu.