

1



ULOŽENIE

Umiestnite poklop vložený v rámu na vopred pripravené betónové lôžko okolo šachtového otvoru. Rovnomerne obetónujte rám poklopu dostatočným množstvom betónu a zaistite, aby pritom nevznikly žiadne vzduchové kapsy. Zvláštnú pozornosť venujte výškovému uloženiu poklopu. Pre správne zameranie výšky použite vodnú váhu.

2



OTVORENIE

Betón nechajte dostatočne vyzrieť (minimálne 48 hodín). Akonáhle dosiahne 90% konečnej tvrdosti, vyberte poklop z rámu a odstráňte zvyšky betónu, ktoré poklop a rám znečistily.

3



VYPLNENIE

Poklop vyplňte rovnomerne betónom, pričom dbajte na správne umiestnenie vystužovacej siete, ktorá sa nesmie dotýkať dna poklopu. Nezapodnajte pritom zachovať dostatočný priestor pre finálnu povrchovú vrstvu.

4



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vložte dlažbu alebo iný povrchový materiál podľa pokynov výrobcu a vyplňte všetky škáry.

Bezpečnostné pokyny

- Vždy ukladajte poklop vodorovne.
- Počas inštalácie chráňte okolný povrch podlahy pred jeho poškodením.
- Predchádzajte nehodám spôsobeným zanechaním otvoreného poklopu a odkrytej šachty bez dozoru. Zabezpečte miesto inštalácie pred vstupom nepovolaných osôb, najmä detí.
- Poklop zdvíhajte vždy pomocou originálnych zdvíhacích kľúčov v počte osôb odpovedajúcim veľkosti a hmotnosti poklopu.
- Okrem vyššie uvedených pokynov sa riadte taktiež bezpečnostnými podmienkami danej stavby a legislatívou platnou v danej zemi.